

Bruksanvisning oppvaskmaskin



Oppgave:	Betjening av oppvaskmaskin	Gyldig fra:	18. august 2026
Omfang:	Ved behov	Versjon:	1
Hvor:	Oppsal Arena, kiosken	Godkjent av:	Jon E.

Trinn	Beskrivelse	Bilde
1	Forberedelse / første gangs bruk 1.1. Sett i grå propp i bunnen, legg på filter og rist. 1.2. Lukk lokket 1.3. Trykk på start (fyller seg med vann – tar litt tid). 1.4. Velg program 2 (en gang) 1.5. Maskinen er klar for å brukes	
2	Vasking 2.1 Åpne lokk og sett inn oppvasken (husk å skylle godt av vasken før den settes inn i maskinen) 2.2 Lukk lokket. Vasken starter. 2.3. Vasken er ferdig når maskinen piper.	
3	Etter bruk 2.1 Ta ut filter, rist og propp (grått rør) og spyl rent med vann. 2.2 Spyl og skyll kum 2.3 Legg propp, filter og rist som på bildet slik at maskinen er ren og klar til bruk fra neste dag.	